Bolens®

Frame Steer
11 HP Tractor


Model 940 (FS 11)

Serial Numbers
0100101 thru
0199999

Parts List

Form 553557-2 (8/80)
Supersedes P553557-1


FRAME STEER
11 HP TRACTOR



REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	1813314	Floor Plate	1
2	1813315	Floor Mat	1
3	1813316	Front Mudguard, Left	1
4	1813317	Front Mudgard, Right	1
5	1813351	Pedal, Left	1
6	1813352	Pedal, Right	1
7	1813144	Pedal, Rubber	1
9	1813137	Screw	1
10	1813254	Bowed Washer	1
11	1813320	Gear Lever Bracket	1
12	1813297	Screw	9
13	1813321	Nut	12
15	1813322	Gear Lever	1
16	1813126	Handle	2
17 ●	1813281	Screw, Tapping	1
18	1813109	Steering Column Bearing	1
21	1813434	Support Plate	4
22	1813296	Screw	8
23	1813289	Screw	14
24	1813323	Front Trim Plate	1
25	1813195	Steering Column, Upper Part, Black	1
26	1813229	Slotted Pin	2
27	1813139	Steering Wheel	1
28	1813230	Slotted Pin	1
29	1813324	Seat Bracket	1
30	1813124	Locking Pawl	1
31	1813125	Stop Washer	1
32	1813103	Spring	1
33	1813325	Disengaging Lever	1
34 ●	1813255	Washer, 1/4	1
35	1813326	Control Lever	1
36	1813327	Control Rod	1
37	1813328	Locking Washer	2
38	1813329	Spring Shackle	1
39	1813330	Seat Tube	1
40	1813331	Seat Spring	1
41	1813332	Seat Rod	1
42	1813333	Stop Washer	2
43 ●	1813232	Split Pin	1
44	1813172	Spring Nut	1
45	1813334	Tensioning Rod Assy.	1
46	1813335	Tie Bar	2
47	1813336	Intermediate Bar	1
48	1813108	Screw	2
49	1813337	Seat Rail, Left	1
50	1813338	Seat Rail, Right	1
51	1813249	Locking Washer	2
52	1813145	Adjusting Knob	2
53	1813180	Seat	1
54	1813179	Gas Control	1
55	1813101	Control Knob	1
57	1813231	Locking Clip	2
58	1813339	Rivet	1
59	1813129	Power Take-Off Cable	1
60	1813246	Locking Washer	1
61	1813340	Clip	1
62	1813253	Washer	1
63 ●	1813341	Screw, Tapping	1
65	1813192	Steering Column, Lower Part, Black	1
66	1813199	Bearing	2
67 ●	1813342	Screw, Tapping	1
68	1813343	Steering Rod	1
69	1813344	Washer	1
70	1813345	Switch	1
71 ●	1813346	Screw, Tapping	2
72	1739848	Clutch Decal	1
73	1740890	Shifting Decal	1
74	1740888	Instrument Panel Decal	1
75	1740889	Throttle Decal	1
76	1740189	Logo Decal	1
77	1739849	Instruction Decal	1
78	1740891	Park Pedal Decal	1
79	1740199	Attach. Drive Decal	1
80	1740892	Seat Adjustment Decal	1

● Buy locally


FRAME STEER 11 HP TRACTOR




REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	1813347	Frame Front	1
2	1813107	Clevis	1
3	1813348	Pivot Shaft Stop	1
4	1813229	Locating Pin	1
5	1813121	Front Axle	2
6	1813228	Locating Pin	2
7	1813119	Front Wheel Bearing	4
8	1813349	Rim	2
9	1813208	Tire	2
10	1813210	Valve	2
11	1813209	Inner Tube	2
13	1813155	Washer	4
14 ●	1813233	Cotter Pin	2
15	1813186	Attachment For Unit	2
16	1813231	Locking Clip	2
17	1813351	Pedal, Left (Incl. Ref. 7)	1
22	1813104	Spring	2
24	1813321	Nut	3
25	1813339	Rivet	2
26	1813134	Clutch Cable	1
27	1813246	Locking Washer P6491	2
28	1813352	Pedal, Right (Incl. Ref. 7)	1
29	1813353	Brake Cable	1
30	1813354	Parking Brake	1
31	1813355	Stay	1
32	1813138	Screw	1
33	1813103	Spring	1
35	1813193	Steering Pulley	1
36	1813110	Cable Idler Wheel Bush	4
37	1813120	Cable Idler Wheel	4
38	1813112	Cable Holder	4
39 ●	1813356	Screw, Tapping	2
40	1813322	Gear Lever	1
41	1813358	Nut	2
42	1813218	Elbow Link	1
43	1813146	Gear Shifter Cable	1
44	1813143	Clamp Plate	1
45	1813142	Attaching Clamp	1
46	1813287	Screw	2
49	1813207	Grease Nipple	2
50	1813359	Cable Clip	1
51	1813287	Screw	1
53	1813219	Cable Holder	1
70	1813360	Lifting Shaft	1
71	1813361	Shaft Bracket	1
72	1813362	Locking Plate	1
73	1813363	Bearing	4
74	1813300	Screw	4
75	1813364	Nut	6
76	1813365	Trippet	1
77	1813228	Locating Pin	1
78	1813366	Bar	1
79	1813174	Spring Support	1
80	1813367	Push Rod	1
81	1813368	Spring	1
82	1813369	Nut	1
83	1813176	Plastic Knob	1
84	1813246	Lock Washer	1
85	1813370	Locating Clutch	1
86	1813239	Rivet	1
87	1813371	Lock Washer	1
88	1813372	Handle	1
89	1813260	Washer	2
90	1813373	Locating Pin	2
91	1813259	Washer	6
95	1813374	Bearing Tube	2
96	1813375	Locating Pin	4
97	1813312	Screw	2
98	1813196	Front Wheel Bearing	4
99	1813118	Screw	1
100	1813122	Nut	1

● Buy locally

FRAME STEER 11 HP TRACTOR



FRAME STEER 11 HP TRACTOR




REF. NO.		PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
2		1813419	Rim	2
3		1813208	Tire	2
4		1813210	Valve, Assy	2
5	•	1813420	Screw, 3/8 x 1-3/4	2
6		1813267	Nut	2
7		1813422	Washer	2
8		1813421	Rear Axle Bearing	2
9		1813187	Rear Axle With Differential	1
10		1813423	Locating Pin, 3/16" x 1-1/2"	2
11		1813424	Sprocket	1
12		1813298	Screw	4
13		1813321	Nut	4
14		1813224	Chain	1
15		1813225	Chain Fastener	1
16		1813167	Gasket	1
17		1813168	Silencer	1
18		1813157	Spacer Ring	2
19	•	1813306	Screw, 5/16 x 1-1/4	2
20		1813425	Clamp (Incl. Ref. 21)	1
21	•	1813272	Nut, Lock 5/16	2
22		1813289	Screw	1
23		1813426	Battery Shelf	1
24		1813427	Battery Pad	1
25		1813428	Screw	2
26		1813173	Battery Assy	1
27		1813201	Battery Retainer	1
28		1813136	Battery Cable (+)	1
29		1813102	Battery Cable (–)	1
30		1813203	Glow Lamp	1
31		1813429	Lampholder (1)	1
32		1813430	Support Clip, Right (1)	2
33		1813431	Support Clip, Left (1)	1
34		1813432	Instrument Panel	1
35		1813433	Headlamp (1)	1
36	•	1813346	Screw, Tapping (1)	2
37	•	1813435	Screw, Tapping (1)	2
38	•	1813275	Screw, Tapping (1)	2
39	•	1813436	Screw, Tapping	2
40		1813245	Washer	4
41	•	1813276	Screw, Tapping	2
42		1813185	Starting Switch Assy	1
43		1813437	On-Off Switch	1
44		1813202	Solenoid	1
45	•	1813438	Screw, Tapping	2
47		1813439	Cable Harness	1
48		1813440	Connecting Lead	1
49		1813297	Screw	4
50		1813209	Inner Tube	2
51		1813441	Exhaust Pipe	1
64		1813442	Key	1
65		1813443	Rear Mudguard, Left	1
		1813444	Rear Mudguard, Right (1)	1
		1813191	Rear Mudguard, Right (2)	1
70		1813445	Spacer Ring	1
85		1813446	Fuse Holder	1
86		1813447	Cable	1
87		1813204	Fuse, 8A	1
88		1813205	Switch	1
89		1813448	Lock	1
90		1813207	Grease Nipple	1
91		1813449	Axle Mounting	2
111		1813450	Protecting Cover (Battery)	1
112		1813451	Protecting Cover (Solenoid)	1
114	•	1813455	Cable Clip	1
115		*	Briggs & Stratton 11 HP Engine, Model 252707-0163-01	1
116		1813211	Border (2)	1
117		1813213	Headlight Ass'y (2)	1
118	•	1813214	Screw (2)	2
119	•	1813226	Screw (2)	2
120	•	1813227	Washer (2)	2
121		1813200	Headlight Body (2)	1

• Buy locally

*Order Parts From Your Local Briggs & Stratton Outlet
(1) Serial Number 0100101 thru 0100351
(2) Serial Number 0100352 and up

FRAME STEER 11 HP TRACTOR




REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	1813456	Casing	1
2	1813163	Bearing Box	2
4	1813215	Ball Bearing	1
5	1813114	Spacer Ring	2
6	1813160	Blade Shaft	2
7	1813152	Key	6
8	1813457	Belt Pulley	2
9 ●	1813261	Washer, Flat 3/8 x 1.	3
10	1813150	Blade Holder	3
11	1813169	Blade	3
12	1813289	Screw	9
13	1813292	Screw	3
14	1813299	Screw	6
15	1813321	Nut.	22
16	1813223	V-belt	1
17	1813164	Bearing Box	1
18	1813115	Spacer Ring	1
19	1813161	Blade Shaft	1
20	1813156	Belt Pulley	1
21	1813293	Screw	2
22	1813153	Tensioning Arm	1
23	1813106	Spacer Ring	1
24	1813458	Washer (1)	1
	1813234	Washer (2)	1
25	1813154	Spring for Casing.	1
26	1813148	Tensioning Roller Assy. (Incl. Ref. 4 & 27)	1
27	1813241	Clip	1
28	1813293	Screw	3
29	1813296	Screw	6
30	1813459	Attaching Bar	2
31	1813301	Screw	4
32	1813364	Nut.	6
33	1813460	Pivoting Plate	2

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
34	1813461	Casing Bracket	2
35	1813462	Tie Rod Bracket	2
36	1813463	Height Adjustment Bar.	2
37	1813137	Screw	5
38	1813464	Frame Assy.	1
39	1813469	Height Adjustment Quadrant	1
40	1813465	Slide for Height Adjustment	1
41	1813466	Tie Rod.	1
42	1813159	Spring	1
43	1813238	Rivet.	1
44 ●	1813255	Washer, Flat 1/4	1
45	1813467	Locking Washer.	1
46	1813468	Control Lug	1
47	1813184	Handle	1
48	1813470	Transmission Casing, Black	1
50	1813471	Shaft.	1
51	1813149	Guard Roller	2
52	1813151	Casing Wheel	1
53	1745369	V-belt-Set	1
54	1813166	Bearing Box Assy.	1
55	1813165	Bearing Box Assy.	2
56 ●	1813307	Screw, 5/16 x 3/4	1
57 ●	1813262	Washer, Flat 3/8 x 13/16	1
58	1813162	Washer	3
63	1813171	Spring	1
66	1813217	Ball Bearing	3
67	1813216	Ball Bearing	3
68	1813473	Belt Guide	1
69 ●	1813474	Screw, Tapping	4
70	1813312	Screw	2
71	1813289	Screw	1
72	1813475	Locking Washer.	4

● Buy locally

Peerless Transmission
Model 710A



REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	770061	Transmission Case
2	772083	Transmission Cover
3	776161	Output & Brake Shaft
4	778121A	Spur Gear (20 teeth)
5	778122A	Spur Gear (22 teeth)
6	778123A	Spur Gear (25 teeth)
7	778124A	Spur Gear (30 teeth)
8	778125	Spur Gear (35 teeth)
9	784266	Shift Collar
10	786083	Sprocket (18 teeth)
11	786082	Sprocket (9 teeth)
12	776134	Counter Shaft
13	778109	Bevel Gear (42 teeth & 15 tooth spur gear)
14	778126A	Spur Gear (20 teeth)
15	778127A	Spur Gear (25 teeth)
16	778128A	Spur Gear (28 teeth)
17	778129A	Spur Gear (30 teeth)
18	776135	Input Shaft
19	778113A	Input Bevel Pinion
20	786047	Sprocket (8 teeth)
21	790003	Brake Disc
22	790004	Brake Lever
23	790005	Brake Pad Holder
24	790006	Brake Pad
25	790007	Brake Pad Plate
26	786026	Dowel Pin
27	780105A	Flanged Bushing
28	786081	Roller Chain (No. 41 chain 24 links)
29	780072	Thrust Race
30	780086	Needle Bearing
31	792072	Retaining Ring

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
32	792035	Retaining Ring
33	780109	Washer
34	788040	Retaining Ring
35	784267	Rod & Fork Ass'y. Shift
36	792073	Hex Hd. Taptite Screw, 1/4 x 1-1/4
37	792089A	Key
38	792075	Lock Nut 5/16-24
39	792076	Flat Washer, 5/16
40	792077	Steel Ball, 5/16"
41	792078	Set Screw, 3/8-16 x 3/8
42	792079	Spring
43	780108	Thrust Washer
44	792001	Square Cut Ring
45	792074	Plug